

GUIDE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN

POUR REVÊTEMENT DE SOL DE CAOUTCHOUC EN ROULEAU

MATÉRIEL D'INSTALLATION

- Ruban adhésif double face
- Couteau à lame rétractable et lames de rechange
- Équerre
- Ruban à mesurer
- Cordeau à tracer
- Marqueurs (pour indiquer les lignes de coupe)
- Gants de travail
- Lunettes de protection
- Rouleau de sol (minimum de 50 lb)
- Ruban-cache de 50 mm (2 po)
(pour fixer les coutures)
- Blocs de béton ou autres poids appropriés
(pour lester les joints)

Pour une installation dont toute la superficie du couvre-plancher est collée :

- Adhésif - utilisez uniquement un adhésif
recommandé, sans solvant
- Truelle à encoche carrée (pour adhésif)

AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

- Le site d'installation doit être **sec, propre** (sans poussière, huile ou autre débris), **lisse** et **uniforme** (exempt de bosses ou de trous). La température de la pièce doit être comprise entre 15°C et 30°C.
- Le revêtement doit être acclimaté à la pièce dans laquelle il sera installé pour un **minimum de 24 heures avant de débiter l'installation.**
- Ne présumez jamais que les murs sont parfaitement droits ou carrés. Prenez des mesures et utilisez une ligne de craie si nécessaire.

INSTALLATION

- 1 Nettoyez la surface sur laquelle le revêtement de caoutchouc sera appliqué. Assurez-vous que celle-ci est sèche avant de débiter l'installation.
- 2 En débutant par l'entrée de la pièce, placez le premier rouleau contre le mur et déroulez-le vers le fond de la pièce (utilisez un balai à poussoir large pour dérouler le revêtement et retirer les bulles d'air). Si la longueur du revêtement dépasse la longueur du sol, utilisez une équerre et un couteau à lame rétractable pour couper la longueur excessive tout en laissant un pouce supplémentaire pour la coupe finale. Répétez cette étape pour les autres rouleaux en déroulant le prochain revêtement à partir du dernier qui a été déroulé. **Astuce :** Pour assurer un bon ajustement des joints lors de l'aboutement d'un rouleau à un autre, chevauchez les joints de 1/8 po. Remplacez ensuite le rouleau qui se trouve sur le dessus le plus près possible de l'autre rouleau afin de réduire au minimum l'apparence du joint et assurer une bonne étanchéité. *Il est normal à cette étape que les extrémités soient encore retroussées.*
- 3 Une fois que toute la pièce a été aménagée, laissez le revêtement s'acclimater pleinement à la température de la pièce et celle du sol pour un **minimum de 72 heures** avant de poursuivre l'installation. **Vous pouvez circuler sur le revêtement durant cette période d'acclimatation.**
- 4 Une fois le temps d'acclimatation terminé, coupez la longueur du rouleau selon les besoins pour en arriver à un ajustement parfait (final). Le fait de couper après avoir laissé le revêtement s'acclimater permet d'éviter un rétrécissement ou une expansion du revêtement (due à la température et l'humidité) qui résulte à des espaces non désirés autour de la pièce et entre les rouleaux.
- 5 Appliquez l'adhésif :

INSTALLATION AVEC RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

(Option recommandée pour les installations résidentielles) tel un garage, une remise, un atelier, une salle de rangement ou toute autre installation résidentielle.

Le ruban adhésif double face doit être appliqué sur tout le périmètre du revêtement. Pour les zones qui subissent le poids d'une voiture ou d'équipements lourds, le ruban adhésif double face doit être appliqué aux 2 à 3 pieds sur toute la longueur du revêtement afin d'assurer son bon maintien au sol.

- a) Assurez-vous que les joints des rouleaux sont bien alignés et collés l'un sur l'autre avant de passer à l'étape b).
- b) Utilisez une craie pour tracer une ligne au centre des joints sur toute la longueur. Cette étape vous permettra de déterminer le centre où vous devrez appliquer votre ruban adhésif double face.
- c) En débutant par un rouleau aligné le long d'un mur, pliez-le d'une moitié sur lui-même (sur toute sa longueur) et appliquez le ruban adhésif double face afin que le centre de celui-ci soit aligné sur la ligne que vous avez tracée.
- d) Assurez-vous que la surface du revêtement est toujours propre (exempt de poussière ou de graisse) afin de bien adhérer au ruban adhésif. Remplacez la partie pliée du revêtement sur le ruban adhésif double face et assurez-vous de replacer correctement votre revêtement de sorte qu'il n'y ait pas d'espace entre les joints car ce sera le résultat final. Appliquez un poids pour permettre aux deux surfaces de bien coller ensemble.
- e) Appliquez du ruban-cache perpendiculairement au joint à tous les 12 po (1 pied) sur toute la longueur du joint afin d'assurer sa position bien en place. Ne pas appliquer de ruban adhésif ou de ruban-cache à prise élevée car ceux-ci pourraient être difficiles à retirer et marquer le revêtement de sol. Laissez le ruban de masquage pour le reste de l'installation ou pour au moins 1 heure.
- f) Répétez les étapes a) à d) pour chacun des revêtements en rouleaux.
- g) Attendez un minimum de 24 à 48 heures avant de laver et de déplacer des objets lourds sur votre nouveau revêtement de plancher en polyvinyle afin de laisser suffisamment de temps au ruban adhésif double face d'adhérer et être étanche.



INSTALLATION AVEC ADHÉSIF

(Option recommandée pour les installations extérieures et commerciales)

- a) Assurez-vous que les joints des rouleaux sont bien alignés et collés l'un sur l'autre avant de passer à l'étape b).
- b) Utilisez une craie pour tracer une ligne au centre des joints sur toute la longueur. Cette étape vous permettra de marquer l'endroit où sont situés les joints lorsque vous appliquerez l'adhésif. Appliquez cette étape pour tous les rouleaux.
- c) Repliez le revêtement sur lui-même de moitié sur toute sa longueur et tracez une ligne sur le sol au centre du revêtement. Appliquez cette étape pour tous les rouleaux.
- d) Une fois toute la pièce marquée, débutez le processus d'application en commençant par sélectionner deux rouleaux au centre de la pièce. À partir du joint, repliez chacun des deux revêtements de moitié jusqu'à apercevoir les lignes de craie tracées à l'étape précédente. Appliquez un poids pour éviter que cette 1/2 partie du revêtement retombe sur le sol. Commencez à étaler l'adhésif à partir d'une extrémité de la pièce vers l'autre extrémité tout en restant à l'intérieur du corridor tracé à l'aide de votre craie à l'étape précédente. Appliquez l'adhésif uniformément en utilisant une truelle et le taux d'application recommandés par le fabricant de l'adhésif utilisé.
- e) Remplacez doucement un des deux revêtements vers le centre. Assurez-vous que le revêtement arrive correctement vis-à-vis votre ligne de craie tracée à l'étape b).
- f) Remplacez doucement le 2^e revêtement vers le centre. Assurez-vous qu'il est bien aligné et serré à l'autre revêtement. Assurez-vous qu'il n'y ait pas un surplus de colle entre les joints. Si c'est le cas, retirez l'excédent à l'aide de votre truelle et nettoyez correctement le revêtement.
- g) Appliquez du ruban-cache perpendiculairement au joint à tous les 12 po (1 pied) sur toute la longueur du joint afin d'assurer sa position bien en place. Ne pas appliquer de ruban adhésif ou de ruban-cache à prise élevée car ceux-ci pourraient être difficiles à retirer et marquer le revêtement de sol. Laissez le ruban de masquage pour le reste de l'installation ou pour au moins 1 heure.
- h) Répétez les étapes d), e), f) et g) pour tous les revêtements en rouleau de la pièce en sélectionnant un revêtement adjacent à celui que vous venez de terminer. Vous devriez terminer l'application d'adhésif le long des murs de la pièce. Les étapes sont les mêmes pour les rouleaux se trouvant le long d'un mur.
- i) Appliquez un rouleau à tapis d'un poids de 50 lb à 100 lb au niveau des joints pour assurer la bonne étanchéité et adhérence à l'adhésif.
- j) Laissez reposer au moins 24 heures sans circuler sur le revêtement fraîchement installé.
- k) Après avoir attendu au moins 24 heures, vous pouvez maintenant nettoyer le revêtement (voir la section entretien et nettoyage)

6 Vous pouvez maintenant aménager votre pièce et profiter de votre nouveau revêtement de sol en caoutchouc.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ENTRETIEN RÉGULIER

La surface peut être nettoyée simplement à l'aide d'une vadrouille humide et d'un nettoyant à pH neutre dilué avec de l'eau. Suivez immédiatement avec une vadrouille ou serviette sèche pour extraire toute humidité.

Ne laissez jamais de produits chimiques reposer sur le revêtement sans nettoyer rapidement car le revêtement protecteur peut rester marqué.

NETTOYAGE INITIAL APRÈS L'INSTALLATION

Pour les installations collées, attendez au moins 24 heures après l'installation avant de procéder à l'entretien du plancher.

Des précautions doivent être prises lors du déplacement des matériaux lourds, c'est-à-dire les meubles, l'équipement, etc., sur le revêtement de sol fini. Pour éviter tout dommage, du **contreplaqué ou de la masonite doit être utilisé comme couche protectrice sur le revêtement de sol.**

NETTOYAGE ET FINITION DES PLANCHERS

Une finition appliquée (comme un vernis) peut altérer les caractéristiques de la surface du revêtement et n'est pas recommandée.

PRÉCAUTIONS

Les surfaces **ne doivent pas** être nettoyées avec des nettoyants à base de pétrole. Si un produit pétrolier est renversé sur le revêtement, il doit être retiré immédiatement pour éviter tout dommage au revêtement, ce qui pourrait également annuler la garantie.

