

PRO SERIES - TILE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISTE D'OUTILS SUGGÉRÉS :

- Ruban à mesurer
- Couteau tout usage
- Cordon à craie et craie
- Bord droit en métal ou équerre en T pour cloison sèche
- Maillet en caoutchouc
- Balai ou aspirateur

CONDITIONS DU CHANTIER ET SOUS-PLANCHER

A. La zone devant recevoir le revêtement de sol **PRO SERIES** doit être étanche et maintenue à une température ambiante de 68° F (20° C) avant, pendant et après l'installation.

B. PRO SERIES est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être installé dans des zones où les températures ne sont pas maintenues à un taux uniforme de 68°.

C. Les sous-planchers acceptables pour la **SÉRIE PRO** sont : toute surface en bois, en stratifié ou en béton, un revêtement de sol résilient existant ou un tapis commercial à poils très courts.

D. Les sous-planchers doivent être lisses et de niveau à +/- 1/8" dans un rayon de 10'.

STOCKAGE ET MANUTENTION

A. Conservez le matériel **PRO SERIES** dans son emballage d'origine non ouvert avec toutes les étiquettes intactes.

B. Inspectez tous les matériaux pour les défauts visuels avant début de l'installation. Vérifiez que le matériel livré est du bon style, de la bonne couleur et de la bonne quantité. Toute anomalie doit être signalée au détaillant où le matériel a été acheté.

C. Retirez les tuiles et laissez-les reposer dans la zone à installer. Les tuiles doivent être acclimatés à une température ambiante uniforme pendant au moins 24 heures avant l'installation.

D. Mélangez les tuiles de plusieurs boîtes ou palettes. Assurez-vous que les conditions du chantier et du sous-plancher sont respectées.

DISPOSITION OUVERTE

A. Pour l'installation d'un tapis, posez les tuiles à la longueur et à la largeur désirées et verrouillez les languettes. Taper doucement sur les languettes avec un maillet en caoutchouc accélérera l'installation au lieu de les enfoncer à la main.

B. Alternativement, un tapis peut également être créé en coupant les languettes des tuiles à l'aide d'un couteau utilitaire bien aiguisé et d'une équerre. Cette méthode permettra de créer des tuiles dans n'importe quelle dimension.

DISPOSITION MUR À MUR

A. Il est d'usage de commencer l'installation des tuiles à partir du centre de la pièce et de travailler vers les murs.

B. Mesurez la largeur de la zone à couvrir de chaque côté de la pièce. Lors de la pose du sol, tenez compte de la manière dont les coupes finales des tuiles s'intégreront dans la pièce contre les murs. Essayez de ne pas laisser de petites coupes de finition contre le mur. L'installation équilibrée des tuiles aura des coupes de finition égales contre les murs.

C. Marquez le centre de la zone en deux points, un pour chaque côté de la pièce.

D. Tracez une ligne de craie, la ligne #1 à travers ces deux points centraux.

E. Déterminer le point central de la ligne de craie

F. À l'aide d'une équerre en T pour cloison sèche ou d'une autre méthode, tracez une deuxième ligne de craie, la ligne n° 2 sera perpendiculaire au premier trait de craie. La ligne doit se croiser au centre de la zone.

G. La pièce est maintenant divisée en 4 quadrants égaux ; commencer l'installation au centre de la zone où les deux lignes se rejoignent.

H. Installez les tuiles en emboîtant les dents/languettes ensemble. Taper doucement sur les languettes en place avec un maillet en caoutchouc accélérera l'installation au lieu de les enfoncer à la main.

I. Poser les tuiles afin de remplir chaque quadrant en partant du centre vers les murs.

J. Le dernier carreau devra probablement être coupé pour s'ajuster contre le mur.

K. Coupez la dernière pièce à ajuster contre le mur à l'aide d'une règle métallique et d'un couteau utilitaire bien aiguisé.

L. Ne pas presser les carreaux contre le mur. Laisser un 1/4" autour du périmètre pour l'expansion et la contraction des tuiles.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

A. Enlever toute la saleté et les débris de surface en balayant ou en aspirant.

B. Passez une vadrouille humide pour enlever la saleté à l'aide d'un détergent à pH neutre dilué selon les instructions du fabricant. NE PAS inonder le sol d'eau, car la **SÉRIE PRO** est perméable et laissera passer l'eau. Pour les taches tenaces ou la saleté (accumulation), utilisez une brosse en nylon pour frotter la zone tachée avec le détergent à faible pH recommandé. Rincez le sol à l'eau claire et aspirez l'excédent d'eau avec un aspirateur à eau.